

Instruktion för skylift Dino 160XT

Vrid på huvudbrytaren längst bak till höger

Ställ nyckelbrytaren på läge 1

Tryck på den gröna startknappen

Kör ned stödbenen tills den gröna signallampan tänds

Stödbenen måste vara långt ned för att den gröna lampan skall tändas. Om det är en höjd under ett ben måste man lägga under dom andra benen för att få liften i våg.

Ställ nyckelbrytaren i läge 2. Gå upp i korgen.

Vid körning från korg. Välj funktion med knappen på toppen av joysticken innan du manövrerar med den.

Tryck vänster sida på funktionsknappen för körning upp – ned och svängning.

Tryck höger sida på funktionsknappen för körning ut – in och för att höja och sänka saxliften.

Vänster knapp nedtryckt och spaken framåt = Upp

Vänster knapp nedtryckt och spaken höger = Sväng höger

Höger knapp nedtryckt och spaken bakåt = korg ut

Höger knapp nedtryckt och spaken åt höger = Saxlift upp

Vid förflyttning med hjuldrivning. Koppla i driften med spakarna vid hjul. Lossa handbromsen. Ställ nyckelbrytaren i läge 1. Kör med knapparna på höger sida fram bakom korg.

Frågor? Ring Andreas 070-3571739, Björn 070-3263671,

Butiken 0278-20069