

Förenklad Instruktion för Dexter 15Z

Börja med att ansluta 230V 10 amp. trög säkring. Öppna luckan vrid brytaren till markeringen stödben, slå på motorn med gröna knappen.

Kör sen ner dom främre benen först. Spak 3 & 4 för att inte skada stödhjulet. Kör sedan ner dom bakre stödbenen. Se till att skyliftens hjul blir helt i luften.

Vrid sedan brytaren till korgmarkeringen för att köra i korgen.

Nyckelbrytaren på huvudbommen vrides vänster för att styra liften från marken.

För korigera korghorisonteringen måste man trycka in knappen bredvid joysticken längst in till höger på manöverdosan.

Frågor? Ring Andreas 070-3571739

Björn 070-3263671

Eller butiken 0278-20069